



SIM Karte tauschen

Bitte das Handy ausschalten.

Für das Handy wird das kleinste Modell der SIM Karte benötigt hier rot umrandet. Die SIM Karte **vorsichtig!** rausdrücken:



Danach den SIM Karten Slot öffnen und die neue SIM Karte einlegen:



Nach dem Einlegen der SIM Karte das Handy wieder einschalten.